

● ○ ○ ISTRUZIONI DI POSA CORNICI ESTRUSE E GESSATE



1 - Tagliare la cornice nella giusta misura



2 - Applicare la colla MS180 in cartuccia



3 - Oppure applicare la colla Get - Kol con spatolina



4 - Applicare la cornice alla parete



5 - Esercitare una leggera pressione



6 - Applicare la colla MS180 sui giunti



7 - Avvicinare le cornici fino ad unirle ed eliminare il collante in eccesso



8 - Carteggiare per rendere la superficie liscia e pronta da tinteggiare



9 - Tinteggiare con pitture lavabili

Gli accessori per la posa delle cornici vanno appositamente richiesti al momento dell'ordine

Assembly instructions

- Cut the mouldings with saw
- Apply the special glue ms 180 or get-kol
- Apply the frame to the wall making light pressure
- Put on the glue joints
- Remove glue in excess
- Sanding the frame
- Apply water based paint

The accessories for the installation the frames are specifically requested when ordering