

● ○ ○ **ISTRUZIONI DI POSA** TRAVI POLISTIRENE



Tagliare la trave nella giusta misura



Applicare la Colla MS180



Posizionare la trave al soffitto



Coprire le giunzioni con apposita staffa decorativa effetto ferro battuto



Incollare la staffa con colla MS180

Assembly instructions

- Cut to extent necessary
- Position the beam between the guides and secure it with screws
- Cover the joints with a special bracket decorative effetc iron pasting with glue MS180

The accessories for the installation the beams are specifically requested when ordering