

ISTRUZIONI DI POSA PER DOGHE E BATTISCOPIA



*Cornice Soffitto
SCAL 15*

*Rivestimento
DOGA C 20*

*Battiscopa
BAT 15*



Per i tagli usare una troncatrice o normale sega da legno



Applicare la Colla Ms180 sul retro del Battiscopa



Posizionare il Battiscopa facendo pressione



Una volta tagliata la Doga alla misura stabilita, applicare la Colla Ms180 sul retro



Posizionare la Doga sopra il Battiscopa facendo aderire e seguire una dopo l'altra



Una volta posate le Doghe, posizionare i FINALI con Colla Ms180