

## **SCHEDA TECNICA** TRAVI E RIVESTIMENTI IN POLIURETANO EFFETTO LEGNO ○ ○ ●

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Ideali per soffitti e pareti per creare in poco tempo e con un risultato straordinario un ambiente rustico confortevole. Articoli disponibili solo da catalogo.

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Poliuretano espanso in densità 80 kg/mc lavorato a stampo
- Fondi acrilici e rivestimento continuo a base di farine di quarzi e additivi.
- Finiture a base di resine acriliche e impregnanti ad acqua
- Velature finali a base di trasparenti acrilici pigmentati

### **ISTRUZIONI PER LA POSA**

- 1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l'intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi . Questo procedimento determina la buona riuscita dell'opera.
- 2 - Fissare le guide in alluminio al soffitto distanziate in base alla misura interna delle travi da posare
- 3 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o di un Cutter
- 4 - Posizionare la trave tra le guide e fissarla lateralmente con viti autofilettanti
- 5 - Coprire le giunzioni con apposita Staffa Decorativa effetto ferro battuto incollandola con Colla Ms180
- 6 - Quindi procedere a ritoccare ove occorra con l'apposito colorante per ritocco