

SCHEDA TECNICA TRAVI E RIVESTIMENTI IN POLISTIRENE EFFETTO LEGNO ○ ○ ●

CARATTERISTICHE GENERALI

Ideali per soffitti e pareti per creare in poco tempo e con un risultato straordinario un ambiente rustico confortevole. Articoli disponibili da catalogo e preventivabili per produzioni su disegno anche a richiesta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Polistirene espanso in densità 20 kg/mc classe e autoestinguento lavorato a mano in scultura
- Fondi acrilici e rivestimento continuo a base di farine di quarzi e additivi.
- Finiture a base di resine acriliche e impregnanti ad acqua
- Velature finali a base di trasparenti acrilici pigmentati

ISTRUZIONI PER LA POSA

- 1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinare, in tal caso eliminare l'intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi. Questo procedimento determina la buona riuscita dell'opera.
- 2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o di un Cutter. Procedere alla stesura della COLLA MS 180 sul dorso degli elementi. Quindi posizionare l'elemento sulla parte da rivestire, esercitando una piccola pressione e puntellando con alcuni chiodi affinché questo non si muova fino alla completa adesione. Considerando la leggerezza degli elementi possiamo garantire la perfetta posa e stabilità
- 3 - Coprire le giunzioni con apposita Staffa Decorativa effetto ferro battuto incollandola con Colla Ms180
- 4 - Quindi procedere a ritoccare ove occorra con l'apposito colorante per ritocco.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. Dati e modalità riportati possono essere modificati in ogni momento in funzione dei mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.